

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Ide o vonkajší infračervený ohrievač na terasu, verandu, pergolu alebo balkón s celoročným použitím. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životaschopnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	220-240 V / 50 Hz
Napájanie	800/2000W
Pokrytie IP	IP24
Dĺžka prírodného kábla	160 cm

- Maximálny výkon až 2000 W ohrieva priestor s plochou do 15 m² a do 30 m³
- Horné a dolné vykurovacie telesá vyžarujú teplo v uhle 360°
- Jednoduchá manipulácia (nízka hmotnosť 2,5 kg) a zavesenie (reťaz a hák s nastavením výšky)
- Jednoduché ovládanie pomocou ťahového spínača

POPIS ZARIADENIA

1. Ohrievač
2. Zapínacia šnúra
3. Základňa
4. Reťaz

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov výrobcu nenesie zodpovednosť za prípadné škody.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
- Nikdy neprenášajte spotrebič ťahaním za napájací kábel a uistite sa, že sa kábel nemôže zaseknúť.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru.
- Tento spotrebič sa môže v domácnosti používať len na účel, na ktorý bol vyrobený.
- Tento spotrebič nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov. Tento spotrebič môžu používať osoby staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, len ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nemôžu vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.
- Aby ste sa chránili pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte napájací kábel, zástrčku spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- VAROVANIE: Aby ste zabránili prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.
- VAROVANIE: Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí alebo zraniteľných osôb je potrebné dbať na mimoriadnu opatrnosť.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať ďalej, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Nepoužívajte tento spotrebič s programátorom, časovačom, samostatným systémom diaľkového ovládania alebo akýmkoľvek zariadením, ktoré automaticky zapína ohrievač, pretože v prípade zakrytia alebo nesprávneho umiestnenia spotrebiča hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte tento ohrievač v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Pri montáži jednotky sa nesmú rezať ani strihať žiadne trámy, nosníky ani väzníky.
- Prístroj neumiestňujte do blízkosti záclon alebo iných horľavých materiálov. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- V žiadnom prípade nesmie byť jednotka zakrytá izoláciou alebo iným podobným materiálom.
- Zariadenie musí byť nainštalované vo výške najmenej 1,8 m nad zemou.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené priamo pod zásuvkou.



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
(Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá miestnemu sieťovému napätiu. Napätie 220V-240V 50/60Hz)
- Ohrievač zaveste na pevný vodorovný strop.
- Stropný hák musí uniesť 3 až 4-násobok hmotnosti terasového ohrievača.
- Zaveste háčik na stropný hák a nastavte výšku terasového ohrievača potiahnutím za článok reťaze, ktorý vedie cez stropný hák.
- Vzdialenosť medzi terasovým ohrievačom a podlahou musí byť väčšia ako 1,8 m a vzdialenosť medzi ohrievačom a stropom musí byť aspoň 30 cm.

POUŽÍVAJTE

- Vytiahnutím spínacieho kábla zapnite zariadenie. Spodné a horné vykurovacie telesá sa zahrejú a začnú vyžarovať teplo.
- Ohrievač nie je riadený termostatom a pokračuje vo vydávaní tepla, kým sa nevypne. Keď je ohrievač zapnutý, vždy ho sledujte.
- Opätovným zatiahnutím za spínací kábel zariadenie vypnete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte silné alebo abrazívne čistiace prostriedky, škrabky alebo drhnúce podložky, ktoré spotrebič poškodia.
- Ohrievač nikdy neumývajte vo vode, neponárajte ho do vody ani do inej tekutiny.
- Pravidelne vysávačom odstraňujte nečistoty a hmyz za vykurovacou mriežkou.

Tento spotrebič by sa po skončení jeho životnosti nemal vyhadzovať do domového odpadu, ale musí sa odovzdať na centrálnom zbernom mieste na recykláciu elektroniky a domácich elektrických spotrebičov. Na tento dôležitý problém vás upozorňuje symbol na spotrebiči, návod na použitie a obal. Materiály použité v tomto spotrebiči sú recyklovateľné.

Recykláciou použitých domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernom mieste získate na miestnom obecnom úrade.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.