


CF 1

# cool

Používateľská príručka



SV12\_IN\_000000\_PN\_000000-00-00\_00\_00\_00\_00  
VERSION NO.01

## Obsah

Obsah balenia

Zostavenie zariadenia

Ovládacie prvky zariadenia

Pripojenie k aplikácii MyDyson™  
cez Bluetooth®

Pripojenie k vašej inteligentnej  
domácnosti


Čistenie zariadenia

Uvoľňovanie upchávok


Diaľkový ovládač

**dyson**



# Obsah balenia




Základňa ventilátora




Ventilačný prsteneč



Tlačidlo režimu spánku



Tlačidlo napájania a ovládač rýchlosti ventilátora




Tlačidlo režimu oscilácie

# Zostavenie zariadenia


## 1. krok

Nasadíte ventilačný prstenec na základňu, pričom dbajte na zarovnanie šípok.



## 2. krok

Po zarovnaní šípok otočte ventilačný prstenec smerom doprava, aby sa zaistil.



# Ovládacie prvky zariadenia


## Vypínač

Stlačením kombinovaného tlačidla vypínača a voliča rýchlosti ventilátora, ktoré sa nachádzajú uprostred ovládacích prvkov, spustíte alebo zastavíte zariadenie.





## Regulácia rýchlosti ventilátora

Otočením kombinovaného tlačidla vypínača a voliča rýchlosti ventilátora smerom doprava zvýšite rýchlosť ventilátora, otočením doľava ju znížite.




## Režim spánku

Stlačením tlačidla naľavo aktivujete režim spánku. Váš ventilátor bude fúkať vzduch pomalšie a jeho LCD displej bude stlmený.




### Oscilácia

Stlačením tlačidla napravo môžete prepínať medzi uhlami oscilácie.  
Vyberte si medzi 15, 40 alebo 70 stupňami.



### Manuálne nakláňanie

Opatrne držte hornú a spodnú časť základne.  
Nakloňte dopredu alebo dozadu na požadovaný uhol prúdenia vzduchu.



# Pripojenie k aplikácii MyDyson™ cez Bluetooth®

Získajte úplnú kontrolu s aplikáciou MyDyson™ a prístup k podrobnému nastaveniu a podpore, ovládajte, ako a kedy váš ventilátor funguje, a automaticky majte aktuálne informácie o najnovších aktualizáciách softvéru.

Stiahnite si aplikáciu MyDyson™ z obchodu App Store alebo Google Play.

Otvorte aplikáciu a podľa pokynov na obrazovke vytvorte nový účet.



Apple, logo Apple a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.

Google Play, logo Google Play a Google Assistant sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



Android a logo Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Robot Android je reprodukováný alebo upravovaný z diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používaný v súlade s podmienkami popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.



Značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Dyson podlieha licencií.

## Pripojenie k vašej inteligentnej domácnosti

### Použitie so službou Amazon Alexa

Požiadajte Alexu, aby povolila funkciu Dyson na ovládanie vášho ventilátora Dyson. A nastavte rutinu, ktorá automatizuje, ako vaše zariadenie spolupracuje s ostatnými zariadeniami vo vašej domácnosti.



### Použitie so službou Google Assistant

Ovládajte všetky svoje pripojené ventilátory pomocou Google alebo nastavte rutinu pre automatizáciu toho, ako bude vaše zariadenie spolupracovať s ostatnými zariadeniami vo vašej domácnosti. Ak chcete začať, stačí vysloviť „Hej, Google“.



### Použitie so Siri


Pripojte svoje zariadenia Dyson k službám Siri a budete ich môcť ovládať svojím hlasom cez svoje Apple zariadenie.



Amazon, Alexa, Amazon Echo a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti amazon.com, Inc. alebo jej pobočiek.

# Čistenie zariadenia


Pred čistením odpojte zariadenie zo siete. Čistite utieraním suchou alebo vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani leštidlá na čistenie zariadenia.



---

## Uvoľňovanie upchávok

Skontrolujte, či nie sú upchaté otvory na prívod vzduchu. Na odstránenie nečistôt použite mäkkú kefu. Skontrolujte upchatia v malom otvore vo vnútri ventilačného prstenca. Použite mäkkú kefkú na odstránenie nečistôt.




# Dial'kový ovládač

Pomocou dial'kového ovládania môžete zariadenie ovládať na diaľku prostredníctvom infračerveného žiarenia. Dial'kové ovládanie je zakrivené a vybavené magnetom, aby sa dalo úhľadne uchytiť na zariadení.

## Vypínač

Stlačením vypínača zariadenie spustíte alebo zastavíte.




## Oscilácia

Stlačením tlačidla oscilácie zabezpečíte cirkuláciu vzduchu po miestnosti a môžete prechádzať medzi uhlami oscilácie od 0° do 70°.

## Rýchlosť ventilátora

Stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora zvýšite alebo znížite rýchlosť prúdenia vzduchu.



## Časovač vypnutia

Stlačením tlačidla časovača vypnutia prechádzajte možnosťami časovača.



## Režim spánku

V režime spánku bude ventilátor fúkať vzduch nižšou rýchlosťou a so tlmeným LCD displejom.