


Uživatelská příručka



Lokátor pro zavazadlo

Plocha pro bezdrátové nabíjení



Indikátor světla

Tlačítko napájení



Nastavení iPhone

Kompatibilita
Lokátor je kompatibilní pouze s telefony iPhone řady 8 nebo novějšími se systémem iOS 14.5 nebo novějším. dvoufaktorové ověřování.

1. Zapnutí dvoufaktorového ověřování pro Apple ID

V iPhone: Přejděte do **Nastavení** > vaše jméno > **Přihlášení a zabezpečení**. Klepněte na **Zapnout dvoufaktorové ověřování**. Poté klepněte na **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na displeji.

Na Macu: Vyberte nabídku **Apple** > **Systémové nastavení** a klepněte na vaše jméno (nebo Apple ID). Klepněte na **Heslo a zabezpečení**. Vedle Předmětů **Dvoufaktorové ověřování** klepněte na **Zapnout** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Zapnutí funkce Najít iPhone

A. Přejděte do **Nastavení**.
B. Klepněte na své jméno a potom klepněte na možnost **Najít**.
C. Klepněte na **Najít iPhone** a zapněte.

3. Zapnutí funkce Bluetooth

4. Připojení ke stabilní síti síti Wi-Fi nebo mobilní síti

5. Zapnutí služeb určování polohy
Přejděte do **Nastavení** > **Soukromí a zabezpečení** > **Polohové služby** > zapněte **Polohové služby**.



Začínáme

Zapnutí

Jednou krátce stiskněte tlačítko napájení lokátoru a ozve se pípnutí, které signalizuje, že je zařízení zapnuté.

Vypnutí

Chcete-li lokátor vypnout, stiskněte tlačítko napájení **tříkrát** za sebou (2 **krátká stisknutí** a **poslední dlouhé stisknutí**), po zaslechnutí dvou "pípnutí" se lokátor vypne. Pokud nebyl lokátor spárován do 10 minut, ozve se pípnutí a lokátor se automaticky vypne. Pro pokračování zapněte tlačítko napájení a začněte znovu.

Obnovení továrního nastavení

Pro resetování stiskněte tlačítko napájení **pětkrát** za sebou (**4 krátká stisknutí** a **poslední dlouhé stisknutí**); po zaznění zvukového signálu se lokátor vrátí do továrního nastavení.



Párování lokátoru

1. Ujistěte se, že je váš iPhone nastaven (viz "Nastavení iPhone" výše) a lokátor je zapnutý.
 2. Otevřete aplikaci Najít.
 3. Na kartě **Předměty** klepněte na možnost **Přidat nový předmět**.
 4. Klepněte na **Jiné podporované předměty** (iPhone vyhledá lokátor).
 5. Jakkmile je váš lokátor rozpoznán, klepněte na možnost **Připojit**.
 6. Podle pokynů na obrazovce jej pojmenujte a zaregistrujte ke svému Apple ID.
 7. Ujistěte se, že se zobrazuje váš lokátor v **Předmětech**. Pokud ne, proveďte postup obnovení továrního nastavení lokátoru (viz "Začínáme" Obnovení nastavení" výše) a poté se znovu připojte.
- *Během párování lokátoru aplikaci Najít neopouštějte.



Vyhledání zavazadla

Vyhledání lokátoru na mapě

1. Otevřete aplikaci Najít.
2. V seznamu **Předmětů** vyberte předmět lokátor.
3. Přejděte dolů a **klepněte** na položku **Přejmenovat předmět**.
4. V **Předmětech** zvolte lokátor.
5. Klepnutím na položku **Navigovat** otevřete polohu svého kola a získáte pokyny v aplikaci Mapy.

Přehrát zvukové upozornění

1. Otevřete aplikaci Najít.
 2. Klepněte na kartu **Předměty**.
 3. V **Předmětech** zvolte lokátor a klepněte na možnost **Přehrát zvuk**.
- *Zvukové upozornění se přehraje pouze v případě, že je iPhone připojen k síti a lokátor je v Bluetooth dosahu iPhone (přibližně 50m).

Nastavení funkce Upozornit na zapomenutí

Pokud se váš lokátor po delší dobu nenachází v dosahu Bluetooth vašeho iPhone, obdržíte oznámení, že se lokátor ztratil.

Otevřete aplikaci Najít.

1. Klepněte na kartu **Předměty**.
2. V **Předmětech** zvolte lokátor a posuňte se dolů.
3. V části **Oznámení** klepněte na položku **Upozornit na zapomenutí** a zapněte ji.

Označení lokátoru jako ztraceného

1. Otevřete aplikaci Najít.
2. Klepněte na kartu **Předměty**.
3. V **Předmětech** zvolte lokátor a posuňte se dolů.
4. Ujistěte se, že **Upozornit na zapomenutí** je zapnuto.
5. V části **Ztracený předmět** tuto možnost zapněte.
6. Zadejte své telefonní číslo/e-mailovou adresu, aby vás někdo mohl kontaktovat a klepněte na **Aktivovat**.

Změna názvu lokátoru

1. Otevřete aplikaci Najít a klepněte na kartu **Předměty**.
2. V seznamu **Předmětů** vyberte předmět lokátor.
3. Přejděte dolů a **klepněte** na položku **Přejmenovat předmět**.
4. Vyberte název ze seznamu nebo vyberte možnost **Upravit jméno**.
5. V položce **Název předmětu** zadejte jméno a/nebo vyberte emoji.
6. Klepněte na možnost **Hotovo**.

Odebrání lokátoru

Odebrání lokátoru z vašeho Apple ID umožní jeho aktivaci a použití jinou osobou.

1. Zkontrolujte, zda je lokátor připojen k iPhone*.
 2. Otevřete aplikaci Najít.
 3. Na kartě **Předměty** klepněte na lokátor.
 4. Klepněte na možnost **Odebrat předmět**, klepněte na možnost **Odebrat** a potvrďte odebrání.
- *Pokud při odebrání lokátoru nebude připojen k Apple ID, nebude již zjistitelný a před vytvořením nového připojení bude nutné provést obnovení továrního nastavení (viz výše "Začínáme" > Obnovení továrního nastavení).

Oznámení o nechtěném sledování


Pokud se lokátor oddělí od vašeho iPhone a zjistí, že se pohybuje s jinou osobou se zařízením Apple, dostane tato osoba zpráva s upozorněním na sledování.

Bezpečnostní upozornění


1. Lokátor nevystavujte teplotám pod -10°C a nad 35°C.
2. Nevystavujte lokátor otevřenému ohni, ani jej neponořujte do vody, nevystavujte dešti, protože by došlo k poškození.
3. Před použitím vždy zkontrolujte samotný lokátor a kabely k napájení. Pokud jsou poškozeny, zařízení nepoužívejte.
4. Nepokoušejte se lokátor rozebírat, upravovat nebo ostrými předměty poškozovat, protože by mohlo dojít k vážnému poškození a ztrátě záruky.
5. Nevystavujte zařízení působení korozivních kapalin nebo vysoké vlhkosti, protože by došlo k vážnému poškození zařízení a ztrátě záruky.

Nabíjení lokátoru

Nabíjejte lokátor pomocí bezdrátové nabíječky (**poznámka:** bezdrátová nabíječka není součástí balení). Během nabíjení bude stavová kontrolka svítit oranžově. Po úplném nabití se rozsvítí stavová kontrolka zeleně. Doporučuje se šňíték jednou za 4 měsíce plně nabit



Apple Find My (Najít) aplikace poskytuje snadný a bezpečný způsob vyhledávání kompatibilních osobních věcí pomocí aplikace Najít v iPhone, iPadu, Macu nebo aplikace Najít předměty v hodinkách Apple Watch. Chcete-li k vyhledání tohoto předmětu použít aplikaci Apple Find My (Najít), doporučujeme použít nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Najít Předměty v hodinkách Apple Watch vyžaduje nejnovější verzi systému watchOS. Apple, Apple Find My (Najít), Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA. V USA a dalších zemích a používá se na základě licence.



Další specifické informace

1. Jak dlouho vydrží baterie plně nabitá? Po aktivaci je nutné lokátor plně nabit a lze jej běžně používat přibližně po dobu 5 měsíců. Doporučuje se nabíjet každé 4 měsíce.
2. Jak zjistíte zbývající výkon? iPhone řady 8 nebo novější zobrazí zbývající úroveň nabití baterie lokátoru.
3. Jak dlouho trvá plné nabití baterie? 1h 30min
4. Jaká technologie se používá pro nabíjení? Pomocí bezdrátové technologie Magsafe.
5. Jak se má zařízení nabíjet?
 - a) Bezdrátovým nabíjením Magsafe, které musí být zarovnáno se středem a automaticky se adsorbují, jak je znázorněno na obrázku; nabíjení technologii Magsafe je preferovaná metoda nabíjení tohoto lokátoru, zajišťuje ideální přenos.
 - b) Použijte běžné bezdrátové nabíjení; je třeba lokátor zarovnat se středovým bodem, jak je uvedeno na obrázku.
6. Kontrolka nabíjení: Nabíjení: Oranžové světlo
Plně nabití: Zelená kontrolka

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové