


Používateľská príručka



Vyhľadávač batožiny

Plocha pro bezdrátové nabíjení



Indikátor světla

Tlačítko napájení



Nastavenie iPhoneu

Kompatibilita
Lokátor je kompatibilný len so sériou iPhone 8 alebo novšou so systémom iOS 14.5 alebo novším.
dvojfaktorové overovanie.

1. Zapnutie dvojfaktorového overovania pre Apple ID

V iPhone: Na iPhone: Prejdite do **Nastavení** -> vaše meno-> **Prihlásenie a zabezpečenie**. Klepnite na **Zapnúť dvojfaktorové overovanie**. Potom klepnite na **Pokračovať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V počítači Mac: >Klepnite na svoje meno (alebo Apple ID). Klepnite na **Heslo a zabezpečenie**. Vedľa položky **Dvojfaktorové overovanie** klepnite na **Zapnúť** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

2. Zapnutie funkcie Najst iPhone

A. Prejdite do **Nastavení**.
B. Ťuknite na svoje meno a potom ťuknite na položku **Najst**.

3. Zapnutie funkcie Bluetooth

4. Pripojenie k stabilnej sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti

5. Zapnutie služieb určovania polohy
Prejdite do **Nastavení**-> **Súkromie a zabezpečenie**-> **Služby určovania polohy**-> zapnite **Služby určovania polohy**.



Začínate

Stlačte **raz** krátko tlačidlo napájania lokátora a ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje, že je zariadenie zapnuté.

Vypnutie

Ak chcete lokátor vypnúť, stlačte **trikrát** po sebe tlačidlo napájania (**2 krátke stlačenia a posledné dlhé stlačenie**); po dvoch pípnutiach sa lokátor vypne. Ak lokátor nebol spárovaný do 10 minút, zaznie pípnutie a lokátor sa automaticky vypne. Ak chcete pokračovať, zapnite tlačidlo napájania a začnite znova.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak chcete resetovať, stlačte tlačidlo napájania **päťkrát** za sebou (**4 krátke stlačenia a posledné dlhé stlačenie**); lokátor sa po pípnutí vráti do výrobných nastavení.

Spárovanie lokátora

1. Uistite sa, že je váš iPhone nastavený (pozrite si "Nastavenia iPhone" vyššie) a lokátor je zapnutý.

2. Otvorte aplikáciu Najst.

3. Na karte **Položky** ťuknite na položku **Pridať novú položku**.

4. Ťuknite na položku **Ostatné podporované položky** (iPhone vyhladá lokátor).

5. Po zistení lokátora ťuknite na položku **Pripojiť**.

6. Podľa pokynov na obrazovke ho pomenujte a zaregistrujte k svojmu Apple ID.

7. Uistite sa, že je váš lokátor zobrazený v **objektoch**. Ak nie, postupujte podľa postupu na obnovenie výrobných nastavení lokátora (pozri časť "Začíname" -> Obnovenie nastavení" vyššie) a potom sa znovu pripojte.

* Počas párovania lokátora neopúšťajte aplikáciu Najst



Vyhľadávanie batožiny

1. Otvorte aplikáciu Najst.

2. V zozname **Predmet** vyberte predmet lokátora.

3. Prejdite nadol a ťuknite na položku **Premenovať položku**.

4. Vyberte názov zo zoznamu alebo vyberte položku **Upraviť názov**.

5. V časti Názov predmetu zadajte meno a/alebo vyberte emoji.

6. Ťuknite na položku **Hotovo**.

Prehrávanie zvukového upozornenia

1. Otvorte aplikáciu Najst.

2. Ťuknite na kartu **Položky**

3. V časti **Objekty** vyberte lokátor a ťuknite na položku **Prehrať zvuk**.

*Zvukové upozornenie sa prehrá len vtedy, ak je iPhone pripojený k sieti a lokátor je v dosahu Bluetooth od iPhone (približne 50 m).

Nastavenie zabudnutého upozornenia

Ak sa lokátor dlhší čas nenachádza v dosahu Bluetooth vášho iPhone, dostanete oznámenie, že sa lokátor stratil.

Otvorte aplikáciu Najst.

1. Ťuknite na kartu **Položky**.

2. V časti **Objekty** vyberte lokátor a prejdite nadol.

3. V časti **Oznámenia** ťuknite na položku **Zabudnuté oznámenia** a zapnite ju.

Oznámenie lokátora ako strateného

1. Otvorte aplikáciu Najst.

2. Ťuknite na kartu **Položky**.

3. V časti **Objekty** vyberte lokátor a prejdite nadol.

4. Uistite sa, že je zapnuté **upozornenie Zabudnuté**.

5. V časti **Stratená položka** zapnite túto možnosť.

6. Zadaťte svoje telefónne číslo/-mailovú adresu, aby vás vyhľadávač mohol kontaktovať, a kliknite na tlačidlo **Aktivovať**.



Zmena názvu lokátora

1. Otvorte aplikáciu Najst a ťuknite na kartu **Položky**.

2. V zozname **Predmet** vyberte predmet lokátora.

3. Prejdite nadol a ťuknite na položku **Premenovať položku**.

4. Vyberte názov zo zoznamu alebo vyberte položku **Upraviť názov**.

5. V časti Názov predmetu zadajte meno a/alebo vyberte emoji.

6. Ťuknite na položku **Hotovo**.

Odstránenie lokátora

Odstránením lokátora vášho Apple ID ho bude môcť aktivovať a používať niekto iný.

1. Uistite sa, že je lokátor pripojený k iPhoneu*.

2. Otvorte aplikáciu Najst.

3. Na karte **Položky** ťuknite na lokátor.

4. Ťuknite na položku **Odstrániť** položku, ťuknite na položku **Odstrániť** a potvrdte odstránenie.

*Ak lokátor nie je pripojený k Apple ID, keď ho odobierate, nebude ho už možné zistiť a pred vytvorením nového pripojenia bude potrebné vykonať obnovenie výrobných nastavení (pozri časť "Začíname" -> Obnovenie výrobných nastavení" vyššie).

Upozornenie na nechcené sledovanie

Ak sa lokátor oddelí od vášho iPhone a zistí, že sa pohybuje s inou osobou so zariadením Apple, táto osoba dostane varovnú správu o sledovaní.

Bezpečnostné upozornenie

1. Lokátor nevystavujte teplotám pod -10 °C a nad 35 °C.

2. Lokátor nevystavujte otvorenému ohňu, neponárajte ho do vody ani ho nevystavujte dažďu, pretože by došlo k jeho poškodeniu.

3. Pred použitím vždy skontrolujte samotný lokátor a napájacie káble. Ak sú poškodené, zariadenie nepoužívajte.

4. Nepokúšajte sa lokátor rozoberať, upravovať alebo poškodiť ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k vážnemu poškodeniu a strate záruky.

5. Zariadenie nevystavujte pôsobeniu korozívnych kvapalín alebo vysokej vlhkosti, pretože to spôsobí vážne poškodenie zariadenia a stratu záruky.

Nabíjanie lokátora

Nabíjajte lokátor pomocou bezdrôtovej nabíjačky (**poznamka:** bezdrôtová nabíjačka nie je súčasťou balenia). Počas nabíjania bude indikátor stavu svetlief na oranžovo. Po úplnom nabití bude stavová kontrolka svetlief na zeleno. Odporúčame nabíjať príviesok raz za 4 mesiace.pine nabitý



Aplikácia Apple Find My poskytuje jednoduchý a bezpečný spôsob vyhľadávania kompatibilných osobných predmetov pomocou aplikácie Find na iPhone, iPade, Macu alebo aplikácie Find Items na hodinách Apple Watch. Ak chcete na nájdenie tejto položky použiť aplikáciu Apple Find My, odporúčame použiť najnovšiu verziu systému iOS, iPadOS alebo macOS. Aplikácia Najst moje predmety na hodinách Apple Watch vyžaduje najnovšiu verziu systému watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA. V USA a ďalších krajinách sa používa na základe licencie.



Ďalšie špecifické informácie

1. Ako dlho vydrží batéria pine nabitá? Po aktivácii je potrebné lokátor pine nabiť a môže sa bežne používať približne 5 mesiacov. Odporúča sa nabíjať každé 4 mesiace

2. Ako určité zostávajúci výkon? Na displeji iPhone radu 8 alebo novšieho sa zobrazí zostávajúca úroveň nabitia batérie lokátora.

3. Ako dlho trvá úplné nabitie batérie? 1h 30min

4. Aká technológia sa používa na nabíjanie? Pomocou bezdrôtovej technológie Magsafe

5. Ako sa má zariadenie nabíjať?

a) Bezdrôtové nabíjanie Magsafe, ktoré musí byť zarovnané so stredom a automaticky sa adsorbuje, ako je znázornené na obrázku; nabíjanie Magsafe je preferovanou metódou nabíjania tohto lokátora, ktorá zabezpečuje ideálny prenos.

b) Používajte bežné bezdrôtové nabíjanie; muslie zarovnať lokátor so stredovým bodom, ako je znázornené na obrázku.

6. Kontrolka nabíjania: Nabíjanie: oranžové svetlo Pine nabitie: zelené svetlo

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz
Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové